

1.

Vorgelasertes Blech mit Hammer entfernen



2.





3.



4.



5.

